

山形市民会館大ホール 舞台照明負荷DMX番号対応表(回路順)

負荷名称	DMX No.	備考
1BS 1	1	ホーダーコンセント
1BS 2	2	"
1BS 3	3	"
1BS 4	4	"
1BS 5	5	"
1BS 6	6	"
1BS 7	7	"
1BS 8	8	"
1B 上下1	9	コンセント切替無し
1B 上下2	10	"
1B 上下3	11	"
1B 上下4	12	"
1B 中1	13	"
1B 中2	14	"
1B 中3	15	"
1B 中4	16	"
2B 上下1	17	コンセント切替無し
2B 上下2	18	"
2B 上下3	19	"
2B 上下4	20	"
2B 中1	21	"
2B 中2	22	"
2B 中3	23	"
2B 中4	24	"
3B 上下1	25	コンセント切替無し
3B 上下2	26	"
3B 上下3	27	"
3B 上下4	28	"
3B 中1	29	"
3B 中2	30	"
3B 中3	31	"
3B 中4	32	"
1S - 1	49	
1S - 2	50	
1S - 3	51	
1S - 4	52	
1S - 5	217	
1S - 6	218	
1S - 7	53	
1S - 8	54	
1S - 9	55	
1S - 10	56	
1S - 11	219	
1S - 12	220	
1S - 13	57	
1S - 14	58	
1S - 15	59	
1S - 16	60	

負荷名称	DMX No.	備考
2S - 1	61	
2S - 2	62	
2S - 3	63	
2S - 4	64	
2S - 5	221	
2S - 6	222	
2S - 7	65	
2S - 8	66	
2S - 9	67	
2S - 10	68	
2S - 11	223	
2S - 12	224	
2S - 13	69	
2S - 14	70	
2S - 15	71	
2S - 16	72	
3S - 1	73	
3S - 2	74	
3S - 3	75	
3S - 4	76	
3S - 5	225	
3S - 6	226	
3S - 7	77	
3S - 8	78	
3S - 9	79	
3S - 10	80	
3S - 11	227	
3S - 12	228	
3S - 13	81	
3S - 14	82	
3S - 15	83	
3S - 16	84	
4S - 1	85	
4S - 2	86	
4S - 3	87	
4S - 4	88	
4S - 5	229	
4S - 6	230	
4S - 7	89	
4S - 8	90	
4S - 9	91	
4S - 10	92	
4S - 11	231	
4S - 12	232	
4S - 13	93	
4S - 14	94	
4S - 15	95	
4S - 16	96	

負荷名称	DMX No.	備考
UH 上1	97	#71 T型
UH 上2	98	#72 T型
UH 上3	99	#63 T型
UH 上4	100	#22 T型
UH 中1	101	#71 T型
UH 中2	102	#72 T型
UH 中3	103	#63 T型
UH 中4	104	#22 T型
UH 下1	105	#71 T型
UH 下2	106	#72 T型
UH 下3	107	#63 T型
UH 下4	108	#22 T型
LH 上1	179	#72
LH 上2	180	#59
LH 上3	181	#22
LH 上4	182	#40
LH 下1	183	#72
LH 下2	184	#59
LH 下3	185	#22
LH 下4	186	#40
F前1	151	大臣コンセント
F前2	152	"
FC 上1	157	
FC 上2	158	
FC 上3	159	
FC 上4	160	
FC 上5	161	
FC 上6	162	
FC 上7	163	
FC 上8	164	
FC 上9	165	
FC 下1	166	
FC 下2	167	
FC 下3	168	
FC 下4	169	
FC 下5	170	
FC 下6	171	
FC 下7	172	
FC 下8	173	
FC 下9	174	
FC 上下1	175	舞台奥上下コンモ
FC 上下2	176	舞台奥上下コンモ
FC 11	177	舞台奥中央
FC 12	178	舞台奥中央
OFC 1	139	オケピコン(フロア切替)
OFC 2	140	"
OFC 3	141	"
OFC 4	142	"
OFC 5	143	"
OFC 6	144	"
大迫り 1	187	(上手中割奥共通)
大迫り 2	188	(上手中割奥共通)
大迫り 3	189	(下手中割奥共通)
小迫り 1	190	(下手中割奥共通)

負荷名称	DMX No.	備考
花FC1	149	上手花道コンセント
花FC2	150	下手花道コンセント
花F 上1	145	花道フット上手1
花F 上2	146	花道フット上手2
花F 下1	147	花道フット下手1
花F 下2	148	花道フット下手2
F 1	153	本Foot1(上手側)
F 2	154	本Foot2(上手側)
F 3	155	本Foot3(上手側)
F 4	156	本Foot4(上手側)
FC61(60A)	202	フロア上手
FC62(60A)	203	フロア下手
WC61(60A)	204	客席壁上手
WC62(60A)	209	客席壁下手
3F61(60A)	210	3階フロント上手
3F62(60A)	211	3階フロント下手
2F 上1	127	HV250×3
2F 上2	128	"
2F 下1	129	HV250×3
2F 下2	130	"
3F 上1	131	HV250×3
3F 上2	132	"
3F 上3	133	空き
3F 上4	134	"
3F 下1	135	HV250×3
3F 下2	136	"
3F 下3	137	空き
3F 下4	138	"
CL1	110	HV250×2ずつ上手
CL2	111	
CL3	112	
CL4	113	
CL5	114	
CL6	115	中央
CL7	116	
CL8	117	
CL9	118	
CL10	119	
CL11	120	下手
CL12	121	1.5Kw凸×2上手
CL13	122	"
CL14	123	"
CL15	124	1.5Kw凸×2下手
CL16	125	"
CL17	126	"
CON	109	オケピ用1kwランプピン
2F 上3	191	調光室30C口
2F 上4	192	"
客席 1	193	
客席 2	194	
客席 3	195	
客席 4	196	
客席 5	201	

DMX空番号	
33~48	16ch
197~200	4ch
205~208	4ch
212~216	5ch
233~空き	